

Safety Instructions and Warnings




X1000



Pro Gamersware GmbH
Gaußstraße 1
10589 Berlin
Germany

info@gamersware.com
Phone: +49 30 837 97272



For any questions feel free to contact info@gamersware.com

Produktspezifikationen:

Produkttyp: Gaming-Stuhl

Produktname: X1000

Sicherheits- und Warnhinweise

Pflege- und Wartungsanweisungen

Beachten Sie die maximale Gewichtskapazität, um Bruch oder Unfälle zu vermeiden.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Saugen Sie Staub und Krümel vom Stuhl ab. Reinigen Sie das Bezugsstoffmaterial nur mit Wasser und Seife (nicht zu nass) und vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel. Tupfen Sie eher als zu reiben. Für Leder: Vermeiden Sie aggressive und alkoholbasierte Lösungsmittel. Tragen Sie alle 3 Monate eine Lederpflege auf, um das Leder weich zu halten.

Halten Sie die Rollen sauber.

Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen alle 6 Monate nach.

Warnung:

Nur geschultes Personal darf Komponenten für die Höhenverstellung mit Energiespeichern (Gaszylinder und Rückenlehnfeder) austauschen oder reparieren.

Bitte überschreiten Sie nicht die maximale Belastung von 135 kg für den Stuhl, um die Sicherheit zu gewährleisten.



Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

Product Specifications:

Product Type: Gaming Chair

Product Name: X1000

Safety instructions and warnings

Care and Maintenance Instructions

Observe the maximum weight capacity to prevent breakage or accidents.

Avoid exposition to direct sunlight.

Vacuum clean dust and crumbs from chair. Clean cover material with water and soap only (not too wet) and avoid harsh solvents. Rather dab than rub. For leather: Avoid harsh and alcohol based solvents. Apply leather conditioner every 3 months to keep the leather soft.

Keep casters clean.

Tighten all screws and bolts every 6 months.

Warning:

Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators (gas cylinder and back rest spring).

Please do not exceed the maximum load of 135 kg for the chair to ensure safety.



For safe handling of the product, follow the instructions in this manual before the first use and keep it for future reference.

Spécifications du produit :

Type de produit: Chaise gaming

Nom du produit: X1000

Consignes de sécurité et mises en garde

Instructions de soin et d'entretien

Respectez la capacité de poids maximale pour éviter les dommages ou les accidents.

Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.

Aspirez la poussière et les miettes du fauteuil. Nettoyez le matériau du revêtement avec de l'eau et du savon uniquement (pas trop humide) et évitez les solvants agressifs. Tamponnez plutôt que de frotter. Pour le cuir : Évitez les solvants agressifs et à base d'alcool. Appliquez un conditionneur de cuir tous les 3 mois pour garder le cuir doux.

Gardez les roulettes propres.

Serrez toutes les vis et boulons tous les 6 mois.

Avertissement :

Seul le personnel qualifié peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur du siège avec accumulateurs d'énergie (vérin à gaz et ressort de dossier).

Veillez ne pas dépasser la charge maximale de 135 kg pour garantir la sécurité.



Pour une utilisation en toute sécurité du produit, suivez les instructions de ce manuel avant la première utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Especificaciones del producto:

Tipo de producto: Silla de juego

Nombre del producto:X1000

Instrucciones de seguridad y advertencias

Instrucciones de cuidado y mantenimiento

Respete la capacidad máxima de peso para evitar roturas o accidentes.

Evite la exposición directa a la luz solar.

Aspire el polvo y las migas del asiento. Limpie el material de la cubierta solo con agua y jabón (no demasiado húmedo) y evite los disolventes agresivos. Frote suavemente en lugar de restregar. Para cuero: Evite disolventes agresivos y a base de alcohol. Aplique acondicionador para cuero cada 3 meses para mantener la suavidad del cuero.

Mantenga las ruedas limpias.

Apriete todos los tornillos y pernos cada 6 meses.

Advertencia:

Solo personal capacitado puede reemplazar o reparar los componentes de ajuste de altura del asiento con acumuladores de energía (cilindro de gas y resorte del respaldo).

Por favor, no exceda la carga máxima de 135 kg para la silla para garantizar la seguridad.



Para un manejo seguro del producto, siga las instrucciones de este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

Specifiche del prodotto:

Tipo di prodotto: Sedia gaming

Nome del prodotto: X1000

Avvertenze di sicurezza

Istruzioni per la cura e la manutenzione

Osservare la capacità massima di peso per prevenire danni o incidenti.

Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.

Aspirare polvere e briciole dalla sedia. Pulire il rivestimento solo con acqua e sapone (non troppo bagnato) ed evitare solventi aggressivi. Tamponare invece di strofinare. Per la pelle: Evitare solventi aggressivi e a base di alcool. Applicare un balsamo per la pelle ogni 3 mesi per mantenerla morbida.

Mantenere le rotelle pulite.

Stringere tutte le viti e i bulloni ogni 6 mesi.

Avvertenza:

Solo personale qualificato può sostituire o riparare i componenti di regolazione dell'altezza del sedile con accumulatori di energia (cilindro a gas e molla dello schienale).

Non superare il carico massimo di 135 kg per la sedia per garantire la sicurezza.



Per una gestione sicura del prodotto, seguire le istruzioni di questo manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Produktspecifikationer:

Produkttyp: Gamingstol

Produktnamn: X1000

Säkerhetsinstruktioner och varningar

Instruktioner för skötsel och underhåll

Följ den maximala viktkapaciteten för att undvika brott eller olyckor.

Undvik exponering för direkt solljus.

Dammsug bort damm och smulor från stolen. Rengör klädselmaterialet endast med vatten och tvål (inte för blött) och undvik starka lösningsmedel. Torka försiktigt istället för att gnugga. För läder: undvik starka och alkoholbaserade lösningsmedel. Applicera en läderbalsam var tredje månad för att hålla lädret mjukt.

Håll hjulen rena.

Dra åt alla skruvar och bultar var sjätte månad.

Varning:

Endast utbildad personal får byta eller reparera höjjusteringskomponenter med energilagring (gascylinder och ryggstödsfjäder).

Överskrid inte den maximala vikten på 135 kg för stolen för att säkerställa säkerheten.



För säker användning av produkten, följ anvisningarna i denna bruksanvisning i denna manual före första användningen och behåll den för framtida referens.

Specyfikacje produktu:

Typ produktu: Fotel gamingowy

Nazwa produktu: X1000

Ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje pielęgnacji i konserwacji

Przestrzegaj maksymalnej nośności, aby zapobiec uszkodzeniom lub wypadkom.

Unikaj narażania na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Odkurzaj kurz i okruchy z krzesła. Czyść materiał pokrywający tylko wodą i mydłem (nie za mokry) i unikaj agresywnych rozpuszczalników. Raczej delikatnie wycieraj niż pocieraj. W przypadku skóry: Unikaj agresywnych i alkoholowych rozpuszczalników. Nakładaj środek do pielęgnacji skóry co 3 miesiące, aby zachować miękkość skóry.

Utrzymuj czystość kółek.

Dokładnie dokręcaj wszystkie śruby i śruby co 6 miesięcy.

Ostrzeżenie:

Tylko przeszkolony personel może wymieniać lub naprawiać komponenty do regulacji wysokości siedzenia z akumulatorami energii (cylinder gazowy i sprężyna oparcia).

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 135 kg dla krzesła, aby zapewnić bezpieczeństwo.



Aby bezpiecznie obsługiwać produkt, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Productspecificaties:

Producttype: Gamingstoel

Productnaam: X1000

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Onderhoudsinstructies

Respecteer de maximale gewichtsbelasting om breuk of ongelukken te voorkomen.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.

Stofzuig stof en kruimels van de stoel. Reinig het bekledingsmateriaal alleen met water en zeep (niet te nat) en vermijd agressieve oplosmiddelen. Dep liever dan te wrijven. Voor leer: vermijd agressieve en alcoholhoudende oplosmiddelen.

Breng elke 3 maanden een leerconditioner aan om het leer soepel te houden.

Houd de wielen schoon.

Draai alle schroeven en bouten elke 6 maanden aan.

Waarschuwing:

Alleen gekwalificeerd personeel mag onderdelen voor hoogteverstelling met energieopslag (gasveer en rugleuningveer) vervangen of repareren.

Overschrijd de maximale belasting van 135 kg voor de stoel niet om de veiligheid te waarborgen.



Volg voor veilig gebruik van het product de instructies in deze handleiding vóór het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Especificações do produto:

Tipo de produto: Cadeira gamer

Nome do produto: X1000

Instruções de segurança e avisos

Instruções de cuidado e manutenção

Observe a capacidade máxima de peso para evitar quebras ou acidentes.

Evite a exposição direta à luz solar.

Aspire o pó e as migalhas da cadeira. Limpe o material do revestimento apenas com água e sabão (não muito úmido) e evite solventes agressivos. Limpe com suavidade em vez de esfregar. Para couro: evite solventes agressivos e à base de álcool. Aplique um condicionador para couro a cada 3 meses para manter o couro macio.

Mantenha as rodinhas limpas.

Aperte todos os parafusos e porcas a cada 6 meses.

Aviso:

Apenas pessoal qualificado pode substituir ou reparar os componentes de ajuste de altura com acumuladores de energia (cilindro de gás e mola do encosto).

Não exceda a carga máxima de 135 kg para a cadeira para garantir a segurança.



Para o manuseio seguro do produto, siga as instruções deste manual antes do primeiro uso e guarde-o para referência futura.

Tuotteen tiedot:

Tuotetyyppi: Pelitietokoneen Tuoli

Tuotteen nimi: X1000

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Hoito- ja huolto-ohjeet

Noudata enimmäispainokapasiteettia rikkoutumisen tai onnettomuuksien estämiseksi.

Vältä altistumista suoralle auringonvalolle.

Imuroi pöly ja murut tuolista. Puhdista päällysmateriaali vain vedellä ja saippualla (ei liian kostealla) ja vältä voimakkaita liuottimia. Mieluummin taputtele kuin hankaa. Nahalle: Vältä voimakkaita ja alkoholipohjaisia liuottimia. Levitä nahalle hoitoainetta kolmen kuukauden välein pitämään nahan pehmeänä.

Pidä pyörät puhtaana.

Kiristä kaikki ruuvit ja pultit 6 kuukauden välein.

Varoitus:

Ainoastaan koulutetut henkilöt saavat vaihtaa tai korjata istuimen korkeuden säätökomponentteja, joissa on energia-akkuja (kaasujousi ja selkätuki).

Älä ylitä tuolin enimmäiskuormitusta 135 kg turvallisuuden takaamiseksi.



Tuotteen turvallista käyttöä varten noudata tämän käyttöohjeen ohjeita ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Termékleírás:

Terméktípus: Gaming Szék

Termék neve: X1000

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Kezelési és karbantartási utasítások

Figyelje meg a maximális teherbírást a törések vagy balesetek elkerülése érdekében.

Kerülje a közvetlen napsugárzásnak való kitettséget.

Porszívózza le a székről a port és a morzsákat. Csak vízzel és szappannal tisztítsa a huzat anyagát (ne legyen túl nedves), és kerülje az erős oldószereket. Inkább itassa fel, mint hogy dörzsölje. Bőrhöz: Kerülje az erős és alkoholtartalmú oldószereket. Használjon bőrápoló balzsamot háromhavonta, hogy a bőr puha maradjon.

Tartsa tisztán a görgőket.

Húzza meg az összes csavart és csavarkulcsot 6 havonta.

Figyelmeztetés:

Csak szakképzett személyzet cserélheti vagy javíthatja a magasságállító alkatrészeket energiatárolóval (gázdugattyú és háttámla rugó).

Ne lépje túl a szék maximális terhelését 135 kg, hogy a biztonságot garantálja.



A termék biztonságos használatához kövesse ennek a kézikönyvnek az utasításait az első használat előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozások érdekében.